

Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst.	Demontage und Druckentleerung von STABILUS Produkten im Falle der Entsorgung	Dokument-Nr. STAB-Spec. 10009375
		Blatt 2
		Ident. Dok.: SN 03.10-00/13
Bestimmt nur für internen und externen Gebrauch	<p>1. ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DAS ENTSORGEN VON STABILUS-PRODUKTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unter Druck stehende Geräte müssen im Falle der Entsorgung gemäß den folgenden Vorschriften entgast werden. - Vor dem Entgasen sind unbedingt die speziellen Entgasungsvorschriften für den jeweiligen Gerätetyp zu beachten (Blatt 3 - 19). <p>Allgemein gilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Druckrohr muss, ohne dabei verformt zu werden, so zwischen zwei Prismen eingespannt werden, dass das Maß X mindestens 25 mm beträgt (siehe Blatt 3 - 19). Bei STAB-O-MAT und STAB-O-MAT Säulen darf am gesamten Druckrohr eingespannt werden. 2. Das Druckrohr muss zum Entgasen an den angegebenen Stellen mit einer H A N D S Ä G E langsam aufgesägt, oder mit einem B O H R E R von ca. 3 mm Durchmesser aufgebohrt werden. 3. Da wegen des hohen Innendrucks Späne und Öl von der Säge- oder Bohrstelle wegspritzen können, sind vor dem Aufsägen oder Bohren geeignete Maßnahmen zum Schutz von Personen zu treffen (Augen- und Gesichtsschutz, Abdecken des Sägeschnittes). 4. Bei blockierbaren Geräten die Geräteblockierung durch Stößelbetätigung aufheben bis die Kolbenstange vollständig ausgefahren ist. Nach dem Aufsägen den Auslösestößel nochmals betätigen, um Restgas entweichen zu lassen. Schutzvorkehrungen nach Pkt. 3 beachten. 5. Der DORSTOP muss vor dem Aufbohren auf ausgeschobene Länge positioniert werden. 6. Das drucklose Gerät ist gemäß Abfallgesetz zu entsorgen. Gasfedern und Dämpfer sind mit Öl gefüllt. Altöl nach Abfallgesetz entsorgen. Nicht ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. <ul style="list-style-type: none"> - Sollte eine Entsorgung gemäß dieser Vorschrift oder die Identifikation der Geräte gemäß Punkt 2.1 bis 2.13 nicht möglich sein, wird empfohlen eine Entsorgung mit dem Lieferwerk abzustimmen. 	
DE		
DE: X EN: X ES: X IT: X PR: X FR: X Vorhergehende Ausgabe: 11.11.1993		
		Änd.Std.: 10